

昉·惊鸿7110 UART开发手册

昉·星光 2 版本: 1.0 日期: 2022/11/10 Doc ID: JH7110-DGCH-004

法律声明

阅读本文件前的重要法律告知。

版权注释

版权 ©上海赛昉科技有限公司, 2023。版权所有。

本文档中的说明均基于"视为正确"提供,可能包含部分错误。内容可能因产品开发而定期更 新或修订。上海赛昉科技有限公司 (以下简称"赛昉科技")保留对本协议中的任何内容进行 更改的权利, 恕不另行通知。

赛昉科技明确否认任何形式的担保、解释和条件,无论是明示的还是默示的,包括但不限于 适销性、特定用途适用性和非侵权的担保或条件。

赛昉科技无需承担因应用或使用任何产品或电路而产生的任何责任,并明确表示无需承担任 何及所有连带责任,包括但不限于间接、偶然、特殊、惩戒性或由此造成的损害。

本文件中的所有材料受版权保护,为赛昉科技所有。不得以任何方式修改、编辑或断章取义本文件中的说明,本文件或其任何部分仅限用于内部使用或教育培训。

联系我们:

地址: 浦东新区盛夏路61弄张润大厦2号楼502, 上海市, 201203, 中国

网站: <u>http://www.starfivetech.com</u>

邮箱:

- <u>sales@starfivetech.com</u>(销售)
- <u>support@starfivetech.com</u> (支持)

前言

关于本指南和技术支持信息

关于本手册

本手册主要为SDK开发和移植提供赛昉科技新一代SoC平台——昉·惊鸿7110的URAT编程基础和调试操作。

受众

本手册主要服务于与URAT相关驱动程序的开发人员。如果您正在开发其他模块,请与您的销 售或支持顾问联系,获取昉·惊鸿7110的完整文档。

修订历史

表 0-1 修订历史

Version	发布说明	修订
1.0	2022/11/10	首次发布。

注释和注意事项

本指南中可能会出现以下注释和注意事项:

- *i* 提示:
 建议如何在某个主题或步骤中应用信息。
- 2 注:

解释某个特例或阐释一个重要的点。

重要:

指出与某个主题或步骤有关的重要信息。

・ 💔 警告:

表明某个操作或步骤可能会导致数据丢失、安全问题或性能问题。

・ 警告:

表明某个操作或步骤可能导致物理伤害或硬件损坏。

目录

表林	各清单	单	5
插图	图清单	单	6
法律	聿声明	月	ii
前書	∖		iii
1. í	简介		7
	1.1.	功能层	7
	1.2.	设备树概述	7
	1.3.	源代码结构	8
2. 1	配置		9
	2.1.	内核菜单配置	9
	2.2.	设备树代码	
	2.3.	设备树配置	12
	2.4.	板级配置	13
	2.5.	将其他UART设置为打印控制台	14
3. ‡	接口力	个绍	15
	3.1.	启用或禁用串口	15
	3.2.	配置串口属性	15
		3.2.1. tcgetattr	15
		3.2.2. tcsetattr	16
		3.2.3. cfgetispeed	16
		3.2.4. cfgetospeed	
		3.2.5. cfsetispeed	16
		3.2.6. cfsetospeed	16
		3.2.7. cfsetspeed	16
		3.2.8. tcflush	16
4. 5	示例用	用例	17

表格清单

+	0 1		
衣	0-1	修订历史	

插图清单

日录

冬	1-1	功能层	7
冬	1-2	设备树工作流	8
冬	2-1	Device Drivers	9
冬	2-2	Character Devices	. 10
冬	2-3	Serial Drivers	.10
冬	2-4	Support for 8250	. 11

1. 简介

通用异步收发器(UART)使用一条数据传输线将数据发送到目的地。

UART不仅可以输出日志数据进行系统调试,还可以完成短距离通信。它是一个在嵌入式系统中具有实际用途的接口。

1.1. 功能层

昉·惊鸿7110 SoC平台的UART驱动程序有以下几层。

- TTY核: TTY指TeleType和/或TeleType Writer, 用于注册并管理核中的所有TTY设备。
- •UART核:它为UART驱动程序提供了一组API,用于注册设备和驱动程序。
- •8250 UART驱动程序:它是昉·惊鸿7110 SoC平台的初始化和数据通信平台。



自Linux 3.x以来,系统就引入了设备树作为数据结构和语言来描述硬件配置。设备树是硬件设置的系统可读描述,这样操作系统不必硬编码机器的详细信息。

一个设备树主要有以下呈现形式。

- •设备树编译器(DTC):用于将设备树编译为系统可读的二进制文件的工具。
- 设备树源码(DTS): 人类可读的设备树描述文件。您可以在此文件中找到目标参数并 修改硬件配置。

- 设备树源码信息(DTSI): 可包括在设备树描述中的人类可读的头文件。您可以在此文件中找到目标参数并修改硬件配置。
- •设备树块(DTB):系统可读设备树二进制blob文件,在系统中烧录以供执行。

下图显示了上述形式的关系(工作流)。

图 1-2 设备树工作流



1.3. 源代码结构

以下代码块为URAT驱动程序的源代码结构。



2. 配置

2.1. 内核菜单配置

执行以下步骤,创建URAT内核配置:

1. 在freelight-u-sdk的根目录下,输入以下命令以进入内核菜单配置GUI。

make linux-menuconfig

2. 进入Device Drivers菜单。

图 2-1 Device Drivers

File Edit View Search Terminal Help	
.config - Linux/riscv 5.15.0 Kernel Configuration	
Linux/riscv 5.15.0 Kernel Confi Arrow keys navigate the menu. <enter> selects submenus> (or empty submenus <n> excludes, <m> modularizes features. Press <esc><esc> to exit, <? > for Help, <!--<br-->< > module capable</esc></esc></m></n></enter>	<pre>tguration). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <y> includes, ./> for Search. Legend: [*] built-in [] excluded <m> module</m></y></pre>
General setup> [*] MMU-based Paged Memory Management Support Soc selection> Platforn type> Rernel features> Boot options> Power management options> Comparing the selection for the select	
<pre>[*] Enable loadable module support> [*] Enable the block layer> IO Schedulers> Executable file formats> Executable file formats> [*] Networking support> [*] Networking s</pre>	
Security options> -*- Cryptographic API> Library routines> Kernel hacking>	
<pre><select> < Exit > < Help > < Sates of the second seco</select></pre>	Save > < Load >

3. 进入Character devices菜单。

图 2-2 Character Devices

4. 进入Serial drivers菜单。

图 2-3 Serial Drivers

.config - Linux/riscv 5.15:0 Kernel Configuration Device Drivers Character devices - Serial drivers Character devices - Arrow keys navigate the menu. <enter> selects submenus> (or empty si for Search. Legend: (*) built-in () accluded module <> module <>> module <> module <>> module <> module <>> module <>></enter>	umenus). Highlighted letters are hotkeys. Pressing «> includes, d⊳ excludes, d⊳ modularizes features. Press ≪sc>≪sc> to exit, <> for Help, le capable
	<pre>(* imable Try (* irrut terminal</pre>
	≪©lect> < Exit > < Help > < Save > < Load >

5. 选择Support for Synopsys Designware 8250 quirks选项。

图 2-4 Support for 8250

<pre>reading : Liner/Charge School Served: Configuration by:LineRivers</pre>	<pre>Highlighted letters are botkeys. Pressing <> includes, <pre>d> excludes, <pre>descrete, <pre>excludes, <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	Let.> < Erit > < Help > < Save > < Load >

6. 保存更改,并退出内核配置对话框。

2.2. 设备树代码

总体结构

昉·惊鸿7110的设备树代码如下:

lir	nux		
\vdash	arc	h	
	-	riscv	
		⊢ boo	ot
	T	+ $+$	dts
			L starfive
			⊢ codecs
			- sf_pdm.dtsi
			sf_pwmdac.dtsi
			sf_spdif.dtsi
			sf_tdm.dtsi
			└── sf_wm8960.dtsi
			├── evb-overlay
			jh7110-evb-overlay-rgb2hdmi.dts
			jh7110-evb-overlay-sdio.dts
			jh7110-evb-overlay-spi.dts
			jh7110-evb-overlay-uart4-emmc.dts

1		1		jh7110-evb-overlay-uart5-pwm.dts
1		I		└── Makefile
1	1	1	1	⊣ jh7110-clk.dtsi
1	1	1	1	⊨ jh7110-common.dtsi
1	Ι	Ι		⊣ jh7110.dtsi
I	I	I		└── jh7110-evb-can-pdm-pwmdac.dts
1	Ι	Ι		⊣ jh7110-evb.dts
1		1		⊣ jh7110-evb.dtsi
1	I	I		⊣ jh7110-evb-dvp-rgb2hdmi.dts
1		1		├── jh7110-evb-pcie-i2s-sd.dts
1				jh7110-evb-pinctrl.dtsi
1	1	I		├── jh7110-evb-spi-uart2.dts
1				└── jh7110-evb-uart1-rgb2hdmi.dts
1				jh7110-evb-uart4-emmc-spdif.dts
1				jh7110-evb-uart5-pwm-i2c-tdm.dts
1				jh7110-fpga.dts
1				↓ jh7110-visionfive-v2.dts
1				Makefile
1				└─ vf2-overlay
				├─ Makefile
1	1	1		└─ vf2-overlay-uart3-i2c.dts

SoC平台

昉·惊鸿7110 SoC平台的设备树源代码在以下路径:

freelight-u-sdk/linux/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110.dtsi

昉·星光 2

昉·星光 2 单板计算机(SBC)的设备树源代码在以下路径:

freelight-u-sdk/linux/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110-visionfive-v2.dts

- -- freelight-u-sdk/linux/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110-common.dtsi
- -- freelight-u-sdk/linux/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110.dtsi

2.3. 设备树配置

对于Linux 5.15版本,通用UART控制器配置如下:

以下提供了对上述代码块中的参数说明。

- compatible: 兼容性信息, 用于连接驱动程序和目标设备。
- **reg**:寄存器基本地址"0x1000000"和范围"0x10000"。请确保您没有更改它之后的2 位, **reg-io-width**和**reg-shift**。
- clocks: URAT模块使用到的时钟。
- clock-names: 上述时钟的名称。
- resets: URAT模块使用到的复位信号。
- interrupts: 硬件中断ID。
- status: URAT模块的工作状态。要启用模块,请将此位设置为"okay";要禁用该模块, 请将此位设置为"disabled"。

您可以在设备树中配置每个URAT控制器。一个UART节点表示一个UART控制器。您需要为 UART节点指定一个别名(alias),以便您能够从其他节点中识别它。

2.4. 板级配置

board.dts文件用于存储板级配置文件。

对于昉·星光 2单板计算机, board.dts文件位于以下路径:

linux/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110-visionfive-v2.dts

以URAT0为例,其board.dts文件位于以下路径:

linux/arch/riscv/boot/dts/starfive/jh7110-visionfive-v2.dts

在文件中,您可以找到关于UART pin控制配置的以下配置信息:

```
&gpio {
    uart0_pins: uart0-pins {
        uart0-pins-tx {
            sf,pins = <PAD_GPIO5>;
            sf,pin-ioconfig = <IO(GPIO_IE(1) | GPIO_DS(3))>;
            sf,pin-gpio-dout = <GPO_UART0_SOUT>;
            sf,pin-gpio-doen = <OEN_LOW>;
        };
    };
```

```
uart0-pins-rx {
```

```
sf,pins = <PAD_GPI06>;
sf,pinmux = <PAD_GPI06_FUNC_SEL 0>;
sf,pin-ioconfig = <IO(GPI0_IE(1) | GPI0_PU(1))>;
sf,pin-gpio-doen = <OEN_HIGH>;
sf,pin-gpio-din = <GPI_UART0_SIN>;
};
};
};
```

您也可以找到关于pin控制的配置信息。

```
&uart0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart0_pins>;
    status = "okay";
};
```

2.5. 将其他UART设置为打印控制台

按照以下步骤完成设置。

1. 在board.dts文件中找到目标UART端口,并确保该端口已启用。

```
&uart3 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart3_pins>;
    status = "okay";
};
```

2. 修改前启动步骤传递的内核命令行参数,以使用目标UART端口作为打印控制台。

```
earlyprintk console=ttyS3,115200 debug rootwait earlycon=sbi
Note:
ttyS0 <====> uart0
ttyS1 <====> uart1
ttyS2 <====> uart2
ttyS3 <====> uart3
```

3. 接口介绍

UART驱动程序自动注册并生成该设备用于串行通信: /dev/ttySx. 在处理UART相关应用程序时,建议Linux应用程序开发人员遵循标准Linux编码实践。

3.1. 启用或禁用串口

启用或禁用串口时,请确保遵守以下规则:

•包括以下所有头文件:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
```

•请确保使用标准函数打开和关闭所需的文件。

```
int open(const char *pathname, int flags);
int close (int fd)
```

3.2. 配置串口属性

请确保在设置属性前包含以下所有文件:

#include <termios.h>

通常,一个串口具有如下属性:

- 波特率
- 数据位
- 停止位
- 校验位
- 流量控制

以下接口用于配置串口的属性。

3.2.1. tcgetattr

tcgetattr是一个Linux标准接口,用于从终端获取参数。

参见Linux man-pages project中的Library Functions获取更多信息。

3.2.2. tcsetattr

tcsetattr是一个Linux标准接口,用于为终端设置参数。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

3.2.3. cfgetispeed

cfgetispeed是一个Linux标准接口,用于获取输入波特率。。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

3.2.4. cfgetospeed

cfgetispeed是一个Linux标准接口,用于获取输出波特率。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

3.2.5. cfsetispeed

cfsetispeed是一个Linux标准接口,用于设置输入波特率。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

3.2.6. cfsetospeed

cfsetospeed是一个Linux标准接口,用于设置输出波特率。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

3.2.7. cfsetspeed

cfsetospeed是一个Linux标准接口,用于设置输入和输出的速度。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

3.2.8. tcflush

tcflush是一个Linux标准接口,用于丢弃写入到该对象的数据。 参见<u>Linux man-pages project</u>中的*Library Functions*获取更多信息。

4. 示例用例

以下演示程序包括打开、监听UART设备以及在检测到可读数据时打印的完整过程。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h> /*File control definition*/
#include <termios.h> /*PPSIX Terminal operating system definition*/
#include <stdio.h> /*Standard input and output definition*/
#include <unistd.h> /*UNIX standard function definition*/
#define BAUDRATE
                        115200
#define UART_DEVICE
                       "/dev/ttyS3"
#define FALSE -1
#define TRUE
               0
/**
*@brief Set communication speed for UART
               Type int Open UART file
*@param fd
*@param speed Type int UART speed
*@return void
* /
int speed_arr[] = {B115200, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200,
в300.
               B115200, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, };
int name_arr[] = {115200, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200,
                                                                 300,
        115200, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, };
void set_speed(int fd, int speed){
  int
       i;
  int
       status;
  struct termios
                   Opt;
  tcgetattr(fd, &Opt);
  for ( i= 0; i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int); i++) {</pre>
   if (speed == name_arr[i]) {
     tcflush(fd, TCIOFLUSH);
      cfsetispeed(&Opt, speed_arr[i]);
      cfsetospeed(&Opt, speed_arr[i]);
      status = tcsetattr(fd, TCSANOW, &Opt);
      if (status != 0) {
        perror("tcsetattr fd1");
        return;
      }
      tcflush(fd,TCIOFLUSH);
    }
  }
}
```

```
|4 - 示例用例
```

```
/**
        Set data bit, stop bit and parity check bit
*@brief
               Type int OPEN UART file
*@param fd
*@param databits Type int data bit Value 7 or 8
*@param stopbits Type int stop bit Value 1 or 2
*@param parity Type int parity check Type Value N,E,O,,S
* /
int set Parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity)
{
struct termios options;
if (tcgetattr(fd,&options) != 0) {
perror("SetupSerial 1");
 return(FALSE);
}
options.c_cflag &= ~CSIZE;
switch (databits) /*Set dataa bit count*/
{
case 7:
 options.c_cflag |= CS7;
 break;
case 8:
 options.c_cflag |= CS8;
 break;
default:
 fprintf(stderr, "Unsupported data size\n"); return (FALSE);
}
switch (parity)
{
 case 'n':
 case 'N':
  options.c_cflag &= ~PARENB; /* Clear parity enable */
  options.c iflag &= ~INPCK;
                                /* Enable parity checking */
  break;
 case 'o':
 case '0':
  options.c_cflag |= (PARODD | PARENB); /* Set as odd parity check*/
  options.c_iflag |= INPCK;
                                       /* Disable parity check */
  break;
 case 'e':
 case 'E':
  options.c cflag |= PARENB;
                                /* Enable parity */
  options.c_cflag &= ~PARODD; /* Set as even parity check*/
  options.c_iflag |= INPCK;
                                 /* Disable parity check */
  break;
 case 'S':
 case 's': /*as no parity*/
  options.c_cflag &= ~PARENB;
  options.c_cflag &= ~CSTOPB;break;
 default:
  fprintf(stderr,"Unsupported parity\n");
```

```
return (FALSE);
 }
/* Set stop bit*/
switch (stopbits)
 {
 case 1:
  options.c_cflag &= ~CSTOPB;
  break;
 case 2:
  options.c_cflag |= CSTOPB;
    break;
 default:
   fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\n");
   return (FALSE);
 }
/* Set input parity option */
if (parity != 'n')
 options.c_iflag |= INPCK;
tcflush(fd,TCIFLUSH);
options.c_cc[VTIME] = 150; /* Set to more than 15 seconds*/
options.c cc[VMIN] = 0; /* Update the options and do it NOW *
if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
 {
 perror("SetupSerial 3");
 return (FALSE);
 }
options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); /*Input*/
options.c_oflag &= ~OPOST;
                               /*Output*/
return (TRUE);
}
int main(int argc, char *argv[])
{
   int
           fd, c=0, res;
   char *dev;
   char buf[256];
   printf("Start...\n");
   if (argc == 2)
    dev = argv[1];
   else
    dev = UART_DEVICE;
   fd = open(dev, O_RDWR);
   if (fd < 0) {
       perror(UART_DEVICE);
       exit(1);
   }
```

```
printf("Open...\n");
printf("bandrate %d...\n",BAUDRATE);
   set_speed(fd,BAUDRATE);
if (set_Parity(fd,8,1,'N') == FALSE) {
 printf("Set Parity Error\n");
 exit (0);
 }
   printf("Reading...\n");
   while(1) {
       res = read(fd, buf, 255);
       if(res==0)
            continue;
       buf[res]=0;
       printf("%s", buf);
       if (buf[0] == 0x0d)
        printf("\n");
write(fd,buf,res);
       if (buf[0] == '@') break;
   }
   printf("Close...\n");
   close(fd);
   return 0;
}
```